

像控点数据采集


操作说明文档

1. 像控点布设

在屏幕点击像控点，选中之后像控点变为绿色，




2. 点击以当前点进入像控点测量按钮




3. 移动站架设

3.1 点击移动站主机

3.2 点击主机开机键




3.3 点击移动站杆



3.4 点击确定，记录杆高



3.5 点击 next 按钮进入移动站的设置



4. 移动站设置-连接手簿

4.1 点击是连接 NFC



4.2 选择端口配置



4.3 点击确定




5. 移动站设置-通道设置
- 5.1 点击配置



- 5.2 点击电台设置



5.3 点击读取



完成电台设置

6. 工程设置

6.1 点击工程-新建工程



6.2 选择新建工程



6.3 点击确定



7. 点击求转换参数




7.1 点击增加



7.2 点击确认



7.3 选择直接输入大地坐标



7.4 点击确定



7.5 点击保存



7.6 点击确定



8. 设置测区坐标系统
点击增加



点击七参



点击确定




9. 点校正

基准站在已知点

9.1 点击校正向导




9.2 点击下一步




9.3 点击校正



9.4 点击确认




10. 基准站在未知点
- 10.1 点击下一步



- 10.2 点击校正



10.3 点击确认



11. 控制测量

11.1 点击控制点测量



11.2 点击设置



11.3 点击确认



测量完成



11.4 点击返回上级



12. 另一个测站点,
12.1 点击进入控制点测量



- 12.2 点击控制点测量



- 12.3 点击返回上级



13. 另一个测站点,
点击另一个测站点步骤与 12 步相同



14. 另一个测站点
点击另一个测站点步骤与 12 步相同



15. 最后一个测站点



15.1 点击控制点测量



15.2 点击返回上级



15.3 点击确认成果输出



点击回到上级



完成实验